

MSR® ポットハンドル リコールポットハンドル交換方法について

⚠注意: MSR は、以下に記載の調理用鍋の自主的なリコールを発表しました。これは、ポットハンドルが緩くなる、あるいは外れてしまう可能性があり、熱湯などの内容物がこぼれてやけどの原因となる恐れがあるためです。



対象製品:

トレイルライトソロクックセット、トレイルライトデュオシステム、トレイルライト 1.3L ポット、トレイルライト2.0L ポット、リアクター 1.0L ストープシステム、リアクター1.7L ストープシステム、リアクター1.0L ポット、リアクター1.7L ポット、ポケットロケットストーブキット

MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

1 ポットハンドルの取り外し方

ポットハンドルが「閉」位置(ポット上部に折り込まれた状態)にあることを確認して、ハンドルをしっかり握ります。

2 ポットハンドルの取り外し方

ハンドルをポットに対して90度ひねって、ブラケットから取り外します。ハンドルは廃棄してください。

1 代替品ポットハンドル (ライトリフター) の使い方

ライトリフターを開き、クランプをポットの端に当てます。

2 TO USE LITELIFTER™ POT GRIP

ハンドルをしっかり握り、ライトリフターをポットに固定します。

3 TO USE LITELIFTER™ POT GRIP

しっかり握ったまま、ポットを注意深く持ち上げます。ポットぎりぎりまで中身がある状態、あるいは熱せられたポットを持ち上げるときは、常に細心の注意を払ってください。

△注意: ポットを火にかけているときはライトリフターを付けたままにしないでください。