

DRAGONTAIL™

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。ユーザーズマニュアルまたは www.msrgear.com/tents を参照してください。

パッケージ内容：

ガイコード x2、テンショナー x2、グランドホグ スティック x12、
修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. フロアを地面に向けてテントを広げます。
2. 四隅にベグを打ちます。



2 テントの設営

1. 3本のポールを端が丸い方からスリーブに通し、ポールの先をペグループのグロメットに挿入します。



3 前部前室を杭で固定

1. びんと張るまで前部前室を引き出し、ベグを打ち込みます。

