



# FURY™

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。ユーザーズマニュアルまたは [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents) を参照してください。

## パッケージ内容：

ガイコード x2、テンショナー x2、グランドホグ スティック x10、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


## 1 設営の準備

1. テントを広げて、四隅にベグをしっかりと打ちます。



## 2 テントの設営

1. 最も長い 2 本のオレンジ色のポールを先にテントの長手方向のポールスリーブに通して、ポールの両端をベグループのグロメットに挿入します。



## 3 テントの設営

1. 中間の長さのオレンジ色のポールを、テント本体の中央を横切るポールスリーブに通して、ポールの両端をベグループのグロメットに挿入します。



## 4 レインフライの取り付け

1. 銀色のレインフライ用ポールをフライの下側にあるスリーブに通します。
2. レインフライをテントにかぶせます。
3. レインフライ用ポールの両端をテント本体ドアの両側にある残りのグロメットに挿入します。各ベグループのバックルを留めて締めます。

