



SKINNY ONE™

組立手順

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。ユーザーズマニュアルをお読みになるかまたは www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージに含まれるもの:

ガイコード x2、テンションナー x2、ニードル スティック x10、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. テントを広げて、四隅にペグを打ちます。



2 テントの設営

1. 2本のポールをスリーブに通します。



3 前部前室をペグで固定

1. ポールの両端をベグループのグロメットに挿入します。
2. ぴんと張るまで前室を引き出し、ペグを打ち込みます。

