



# Velo 取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

## パッケージ内容

テント本体 × 1  
 レインフライ × 1  
 ポール × 3  
 ポールリペアスリーブ × 1  
 グランドホグステイク × 8  
 ガイコード × 6  
 コードテンショナー × 6  
 設営を行う前に上記のパーツが揃っている事を確認してください。



1. 設営場所は水はけが良く、石や木の根など突起物のない平らな地面を選んで下さい。
2. フロアを地面に向けてテント本体を広げて下さい。(図A)
3. ポールを広げ、1セクションずつ組み立てて下さい。
4. ポールは全て同じ長さです。本のポールを本体のポールスリーブに通して下さい。
5. ポールの末端をステークループのグロメットに差し込んで下さい。(図B)
6. フロアの張りが均一になるように、各ステークループをペグ留めして下さい。(図A, B)
7. レインフライ内側の赤色のポールスリーブに残りのポールを通して下さい。レインフライをテントの本体に被せ、ポール末端をテント本体の前方ドア両サイドにあるステークループの残りのグロメットに差し込んで下さい。
8. ステークループのサイドリリースバックルを留めて下さい。(図B)
9. レインフライの出入り口を閉め、ペグ留めして下さい。(図C)レインフライの張りが均一になるように、サイドリリースバックルのストラップを引いて下さい。
10. AD-VENT システムを利用して、後部ドア上部を一リングに接続して、換気量を調節して下さい。  
 全室を日よけとして使用するには、前室箇所のステークを抜いて、ロールアップし、ヒモ(ドライタイ)で縛って下さい。テント本体のドア上部に付いているフラップ(ドライガイ)にリフレクティブコードを取り付け、ペグ留めして下さい下さい。

