





DYNALOCK™ ASCENT INSTRUCTIONS


EASY TO ADJUST | FACILE À RÉGLER



Deploy | Déplier




Adjust Length | Régler la longueur



Stow | Ranger

**IF NEEDED, ADJUST CLAMPING FORCE TO PREVENT SLIPPAGE.
SI NÉCESSAIRE, AJUSTEZ LE SERRAGE POUR MIEUX BLOQUER LE BÂTON.**



**BASKET INSTALLATION
INSTALLATION DE LA RONDELLE**



**RAISE MSR TELEVATOR™ HEEL LIFTS
OUVRIR LA CALE DE MONTÉE MSR TELEVATOR™**

