


TWINLOCK™ VALVE INSTRUCTIONS



膨らませ方


- 1 スリーピングパッドを広げ【IN】バルブを反時計回りにひねって開けてください。(FIG. 1)
- 2 ポンプサックや呼吸でパッドを膨らませてください。一方通行の【IN】バルブが空気を逃がさないようにします。(FIG. 2)
- 3 マットレスが完全に膨らむまで膨らませ続け、バルブキャップを時計回りにねじってバルブを閉めます。



寝心地の調整

個人的な好みによりますが、マットレスから空気を抜くとより快適になる場合があります。

- 1 【OUT】バルブキャップを反時計方向に少しねじり、少量の空気を逃がします。
- 2 パッドがお好みのサポートレベルに達したら、バルブキャップを時計回りに回してバルブを閉じます。



空気の抜き方

- 1 【OUT】バルブを反時計回りにひねって開きます。(FIG. 3)
- 2 空気がパッド内に戻らないようにする一方通行の【OUT】バルブが装備されています。(FIG. 4)
- 3 マットレスをバルブ側に巻き、パッドから残った空気を押し出す。

