

WINGLOCK™ VALVE INSTRUCTIONS



膨らませ方

- 1 スリーピングパッドを広げ、バルブキャップを反時計回りにひねって開けてください。(FIG. 1)
- 2 ポンプサック、自己膨張、呼吸でパッドを膨らませてください。ワンウェイバルブで空気が逃げないようにします。(FIG. 2)
- 3 マットレスが完全に膨らむまで膨らませ続け、バルブキャップを時計回りにねじってバルブを閉めます。




FIG. 1

FIG. 2

寝心地の調整

個人的な好みによりますが、マットレスから空気を抜くとより快適になる場合があります。

- 1 エア抜きは、羽根をひねってワンウェイバルブを開けて行います。



- 2 バルブキャップを反時計回りに少し捻り、少量のエアを抜きます。



- 3 パッドがお好みの使用感まで達したら、ウィングとバルブキャップを時計方向にねじってバルブを閉じます。



空気の抜き方

- 1 羽根をひねってワンウェイバルブを開ける。(FIG. 3)
- 2 バルブキャップを反時計方向にねじって開き、空気を抜きます。(FIG. 4)
- 3 パッドをバルブ側に倒し、パッドに残っている空気を押し出す。
- 4 ウィングとバルブキャップを時計方向にねじってバルブを閉じます。



FIG. 3



FIG. 4